5119 Cable GERMAN

Digitaler Kabel Receiver

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	SICHERHEITSHINWEISE	3
2.	UMWELTSCHUTZ	4
	INFORMATION ZUR ENTSORGUNG DURCH DEN ANWENDER (PRIVATE HAUSHALTE) IN DER	
	EUROPÄISCHEN UNION:	4
	INFORMATION ZUR ENTSORGUNG DURCH DEN ANWENDER (PRIVATE HAUSHALTE) AUßERHALB	'
	DER EUROPÄISCHEN UNION:	4
	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	
3.	FERNBEDIENUNG	5
4.	ZUBEHÖR	6
5.	GERÄTEFRONT	6
6.	RÜCKSEITE	7
7.	ANSCHLIEßEN DES SYSTEMS	7
8.	INSTALLATION	9
F	EINFACHE INSTALLATION	9
	Receiver Einstellung	
	SPRACHE	
	JHRZEITEINSTELLUNG	
	ELTERN KONTROLLE	
	MENÜ OPERATIONEN	
10	. PROGRAMME	.10
(ORGANISATION DER PROGRAMME	. 10
(ORGANISATION DER FAVORITEN (FAV)	. 11
11	. INSTALLATION	.12
I	KABEL INSTALLATION	12
	MANUELLE INSTALLATION	
1	Auto-Installation	
	Blind Scan	
(CA EINSTELLUNGEN (OPTIONAL)	. 13
Ţ	Werksvoreinstellung	. 14
1	Werkseinstellung	. 14
1	Werksreset	. 14
12	. PRÄFERENZEN	.16
(SPRACHE	16
	ELTERNKONTROLLE	
	JHRZEITEINSTELLUNGEN	
,	Automatisches Update	
	Aktuelles Datum & Zeit	
	GMT Offset	
	Sommerzeit	
	Wecker	
	Weckzeit	
	Sleep Time	
A	AV STEUERUNG	
	TV-SCART	
	VCR-SCART	
	Bildschirmformat	
	TV Standard	
	Video Kontrast	
	Video Sättiauna	17

UHF EINSTELLUNGEN (OPTIONAL)	
SONSTIGE EINSTELLUNGEN	
13. SYSTEM	
SYSTEM INFORMATION	19
UPGRADE RS232	
14. SPIELE	20
SOKOBAN	20
15. FEHLERSUCHE	21
16. SPEZIFIKATIONEN	22
RF SEKTION	22
AV Modus	
MICROPROCESSOR & SPEICHER	
LEISTUNG & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATION	
Anschlüße	

1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht internationalen Sicherheitsstandards.

- Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.
- > Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
- > Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Umgebungsbedingungen: Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze und setzten sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Offene Brandquellen, wie zum Beispiel brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit unzulänglicher Belüftung aufzustellen. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm über und mindestens 5 cm seitlich des Gerätes ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Netz.

Netzanschluß: 100 - 250V Wechselspannung, 50/60Hz. Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, nachdem Sie ihn komplett verkabelt haben. Vermeiden sie eine Überlastung der Steckdose, der Netzzuleitungen oder eines Netzteils. Dies könnte zur Feuer oder elektrischem Schlag führen.

Anschließen der Peripheriegeräte: Trennen sie das Gerät vom Stromnetz bevor sie die Leitungen zu Antennen, TV-Geräten und anderen Geräten anschließen oder trennen.

Reinigung und Pflege: Trennen sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes weiches Tuch. Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes angreifen.

Aufstellung: Die Gummifüße können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.

Störungen: Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Batterien:

- Batterien können Giftstoffe enthalten. Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen.
- Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

2. Umweltschutz



Nicht mehr benötigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Diese müssen bei einer Sammelstelle abgegeben werden. Information über die Sammelstellen erhalten sie bei ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung.



Achtung!

Dieses Produkt ist mit einem Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass dieses Produkt mit elektrischen und elektronischen Komponenten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für Produkte dieser Art existiert ein separates, gesetzlich festgelegtes Entsorgungssystem.

Information zur Entsorgung durch den Anwender (private Haushalte) in der Europäischen Union:

Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte müssen separat entsorgt werden, um ein umweltgerechtes Recycling sicherzustellen. Diese Produkte müssen bei benannten Sammelstellen abgegeben werden. Die Entsorgung ist für den Endverbraucher **kostenfrei**! Bitte erkundigen sie sich bei ihrer zuständigen Behörde, wo sie diese Produkte zur fachgerechten Entsorgung abgeben können. Falls ihr Produkt mit Batterien oder Akkumulatoren ausgerüstet ist, müssen sie diese vor Abgabe des Produktes entfernen und separat entsorgen (siehe oben).

Die Abgabe dieses Produktes bei einer zuständigen Stelle hilft ihnen, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird. Damit leisten sie persönlich einen nicht unerheblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor möglichen negativen Effekten durch unsachgemäße Entsorgung von Müll.

Information zur Entsorgung durch den Anwender (private Haushalte) außerhalb der Europäischen Union:

Falls sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden sie sich bitte an ihre lokalen Behörden, um Informationen über die umweltgerechte Entsorgung in ihrem Land zu erhalten.

Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EN 60065:2002+A1:2006

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG:

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006


EN 55020:2007

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Modell: Digitaler Kabel Receiver DVB-C

3. Fernbedienung



POWER Taste

Schaltet zwischen Betrieb und Standby Modus um.

UFH Taste

Ändert die UHF Einstellung.

MUTE Taste

Schaltet den Lautsprecher ein oder aus.

Nummern Tasten

Auswahl der TV oder Radio Stationen sowie Menü Optionen.

"0/[®] " 0&ZOOM Taste

Verwendung der "0" neben den anderen numerischen Tasten. Aktivierung der ZOOM Funktion

" II " PAUSE Taste

Stop oder Abspielen der Video Funktion.

"O" PRE Taste

Wählt die zuletzt verwendete Funktion aus, oder kehrt zum vorherigen Menü zurück.

" i " INFO Taste

Öffnet die Programm Information Box auf dem Bildschirm. Zeigt zusätzliche Ereignisse oder Programminformationen im Menü an.

EPG Taste

Öffnet das EPG Menü.

MENü Taste

Öffnet das Hauptmenü oder kehrt zum vorherigen Menü zurück.

EXIT Taste

Bricht alle Aktionen ab und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Pfeil Links/- Rechts/+ Tasten

Lautstärke Einstellung

Ändert den Wert des gewählten Parameters im Menü. Bewegt den Cursor im Menü nach links oder rechts.

Pfeil nach oben/CH+ \ nach unten/CH- Tasten

Programmauswahl nach oben oder unten. Schrittweise Auswahl von Menüpunkten.

OK Taste

Öffnet eine Programmliste oder wählt eine Funktion in einem Menü aus.

" 首/昂 " TV/RADIO Taste

Umschaltung zwischen TV und Radio.

" Q " FIND Taste

Programmsuche und Programmorganisation, Organisation der Favouriten und des EPG.

P-/P+ Tasten

Wechselt zwischen den Seiten eines Menüs.

FAV Taste

Öffnet das Menü zur Organisation der Favouriten.

SAT Taste

Öffnet das Menü zur Organisation der Satelliten/Sender.

P/N Taste

Schaltet die Bildschirmanzeige um.

TV/SAT Taste

Schaltet zwischen TV und AV um.

F1 Taste

Öffnet das Programm Menü direkt auf dem Bildschirm.

F2 Taste

Öffnet das Menü zur manuellen Installation direkt auf dem Bildschirm.

" " WEIßE (Untertitel) Taste

Untertilteleinstellung.

" ♥ ? " ROTE (AUDIO) Taste

Führt die Funktionen der "Roten Taste" in Menüs aus oder ändert die Audioeinstellungen.

GRÜNE (Mehrfach-Bild) Taste

Führt die Funktionen der "Grünen Taste" in Menüs aus oder öffnet das Mehrfach-Bild Menü.

GELBE (SLEEP) Taste

Führt die Funktionen der "Gelben Taste" in Menüs aus oder ermöglicht das Setzen der Standby-Zeit.

BLAUE (TELETEXT) Taste

Führt die Funktionen der "Blauen Taste" in Menüs aus oder aktiviert den Teletext.

4. Zubehör


Bitte prüfen sie die Vollständigkeit des Zubehörs



Bedienungsanleitung

Fernbedienung (Remote Control Unit)

5. Gerätefront



POWER TASTE: Schaltet zwischen Betrieb und Standby Modus um.

v, * TASTE: Wechselt zwischen den Programmen, oder bewegt den Cursor im Menü auf und ab.

POWER LED: Die LED leuchtet, wenn der receiver angeschaltet ist.

Infrarot Sensor: Empfängt die Signale der Fernbedienung.


Display (4-Digit, 7-Segment): Zeigt den Betriebsstatus des Receivers an. **Signal LED:** Die LED leuchtet, wenn das Empfangssignal ausreichend stark ist.

CARD READER (optional): nur Receivers CR

6. Rückseite

In der folgenden Grafik finden sie die Anschlußmöglichkeiten des Receivers. Schließen sie den Receiver erst an die Netzspannung an, nachdem sie alle Peripherie-Geräte angeschlossen und geprüft haben.

OPTICUM 7000CCX, OPTICUM 7100CCX:



RF IN: Hier schließen Sie das Koaxialkabel von der Kabeldose kommend an.

RF OUT: Anschlußmöglichkeit für einen weiteren Receiver.

VIDEO: Video-Cinch-Ausgang.

0-12V: Anschlussmöglichkeit für einen externen 0V/12V Schalter.

AUDIO R/L: Analoger Stereo Cinch-Ausgang.

RS 232C SERIAL PORT: Serielle RS232 Schnittstelle (für Software-Updates)

TV: Scart-Ausgang für TV.

VCR: Scart-Ein-/Ausgang für Videorecorder. SPDIF: Digitaler Audio-Ausgang (optisch).

ANT IN (optional): Anschlußmöglichkeit für eine analoge Antenne (Analog-TV). **TV OUT (optional):** Zum Anschluss des TV-Gerätes über analoges RF-Kabel.

7. Anschließen des Systems

Es gibt verschiedene Arten, den Receiver an das bestehende TV-System anzuschließen. Wir empfehlen Ihnen eine der folgenden Varianten, um die beste Bild- und Tonqualität zu erreichen.

Verbindung des Receivers mit dem TV-Gerät

Verwenden sie ein Scart-Kabel, sofern ihr TV-Gerät mit einer Scart-Buchse versehen ist. Alternativ können sie den Receiver auch über den Video-Cinch-Ausgang mit dem AV-Eingang des TV-Gerätes verbinden. Optional steht auch der TV out (UHF) oder der S/Video Ausgang zur Verfügung.


Verbindung des Receivers mit einem Videorecorder

Verbinden sie die VCR-Scart-Buchse des Receivers mittels eines Scart-Kabels mit dem Videorecorder. Alternativ können sie auch die AV, TV out (UHF) oder S/Video Ausgänge benutzen.

Verbindung des Receivers mit einem Hi-Fi System

Verbinden sie die AUDIO L/R Anschlüsse des Receivers mit einem Stereo-Cinch-Kabel mit ihrer Hi-Fi Anlage. Sofern ihr Hi-Fi System über einen Digitaleingang verfügt, verbinden sie den S/PDIF Ausgang des Receivers mit dem entsprechende Eingang der Anlage.

TV Motor-System (DiSEqC 1.2)




8. INSTALLATION

Einfache Installation

Drücken sie die **POWER-**Taste, um den Receiver aus dem Standby einzuschalten. Bei der Erstinstallation, erscheint das Installationsmenü automatisch und führt sie durch die Installation des Receivers und der Antenne. *Achtung: Die Installation besteht aus zwei Teilen, Receivereinstellungen und Installationseinstellungen. Bitte befolgen sie die Anweisungen im Menü Schritt für Schritt.

Receiver Einstellung Sprache



Wählen sie die Menüsprache. Drücken sie die P+ Taste.

Uhrzeiteinstellung

Stellen sie die aktuelle Zeit ein. Drücken sie die P+ Taste.

Eltern Kontrolle

Setzen sie das Passwort, die Receiver Sperre und die Zensur Klassifikation. Drücken sie die P+ Taste, um nun die Installationseinstellungen vorzunehmen.

9. MENÜ OPERATIONEN




Das Menü zeigt folgendes an:

- Programmliste, Gruppeninformation
- Funktionssrahmen mit Bewegen, Sperren, Löschen, Umbenennen, Überspringen

10. PROGRAMME

Organisation der Programme



Operationen:

LINKS/RECHTS Taste: Wechselt zwischen

Programmliste und Funktionsrahmen **ROTE Taste:** Öffnet das Gruppenmenü

GRÜNE Taste: Öffnet das Optionsmenü für 4

Kurzbefehle:

Alles auswählen: Wählt alle Programme der

aktuellen Liste

Auswahl aufheben: Hebt die Auswahl der

Programme auf

Andere auswählen: wählt alle nicht angewählten Programme aus

Auswahl nach TP: Wählt nur Programme

eines bestimmten Transponders

TV/RADIO Taste: Wechselt zwischne TV- und

Radio-Programmlisten

FIND Taste: Programm Schnellsuche

AUF/AB, P+/P-, OK Taste: Blättert durch die

Programmliste und wählt aus

INFO Taste: Details des aktuellen Programm.

Bewegen: Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die RECHTS Taste, um das Bewegen-Symbol zu wählen. Drücken Sie die AUF/AB, P+/P-, 0~9 Taste, um die gewählten Programme zur gewünschten Position zu verschieben. Alle ausgewählten Programme werden dann neu sortiert

SPERREN: Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die RECHTS Taste, um das Sperren-Symbol zu wählen. Das Sperren-Symbol wird hinter dem Programmnamen angezeigt. Dieser Programm ist nun gesperrt und kann erst nach Eingabe des Passwortes angesehen werden.

nacheinander an die neue Position verschoben.

ENTFERNEN: Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die **RECHTS** Taste, um das Entfernen-Symbol zu wählen. Die ausgewählten Programme werden endgültig aus der datenbank gelöscht.

UMBENENNEN: Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die **RECHTS** Taste, um das Umbenennen-Symbol zu wählen. Das "Umbenennen" Menü erscheint und sie können das Tastatur-Untermenü benutzen.

ÜBERSPRINGEN: Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die RECHTS Taste, um das Überspringen-Symbol zu wählen. Das Überspringen-Symbol wird hinter dem Programmnamen angezeigt. Dieses Programm wird übersprungen, wenn sie mit der AUF/AB Taste durch die Programmliste blättern.

Organisation der Favoriten (FAV)



In diesem Menü können sie alle 8 FAV Gruppen organisieren. Folgendes wird angezeigt:

- Programmliste, Gruppeninformation
- Der Funktionsrahmen mit Bewegen,
 Sperren, Löschen, Umbenennen,
 Überspringen
- FAV Programmliste, FAV Information Operationen:

LINKS/RECHTS Taste: Wechselt zwischen Programmliste, Funktionsrahmen und FAV Programmliste

ROTE Taste: Öffnet das Gruppen-Menü **GRÜNE Taste:** Öffnet das Optionsmenü für die 4 "Shortcuts" zur Programmauswahl:

- -Alle wählen: Wählt alle Programme der aktuellen Liste
- -Auswahl rückgängig: Die Auswahl der gewählten Programme wird rückgängig gemacht
- -Andere wählen: Wählt die Programme, die nicht ausgewählt wurden
- -Auswahl nach TP: Wählt Programme, die zu einem bestimmten Transponder gehören

FAV Taste: Öffnet das "FAV" Menü TV/RADIO Taste: Schaltet zwischen TV Programmliste und Radio Programmliste hin und her

FINDEN Taste: Programmschnellsuche nach Namen (nur in Programmliste verfügbar) **AUF/AB, P+/P-, OK Taste:** Blättert durch die Programmliste / FAV Programmliste

INFO Taste: Zeigt Detailinformationen zum aktuellen Programm (nur in Programmliste verfügbar)

DEWEGEN (marin EAN)

BEWEGEN (nur in FAV Programmliste

verfügbar): Wählt ein oder mehrere FAV
Programme. Drücken Sie die LINKS Taste, um
das nach LINKS bewegenSymbol zu wählen.
Drücken Sie die AUF/AB, P+/P- Taste, um das
ausgewählte Programm an die gewünschte
Position zu bewegen. Alle gewählten
Programme werden neu sortiert und an die
neue Position in der aktuellen FAV Gruppen
Programmliste verschoben.

In die FAV GRUPPE verschieben:

Wählen sie ein oder mehrere Programme und drücken Sie die **RECHTS** Taste, um das nach **RECHTS** bewegenSymbol zu wählen. Die gewählten Programme werden zur aktuellen FAV Gruppe hinzugefügt.


Aus der FAV GROUP entfernen:

Wählen sie ein oder mehrere Programm aus der FAV Gruppe und drücken Sie die LINKS Taste, um das nach LINKS bewegenSymbol zu wählen. Die gewählten Programme werden aus der aktuellen FAV Gruppe entfernt, verbeleiben jedoch in der Datenbank, um in anderen FAV Gruppen weiterhin zur Verfügung zu stehen.


UMBENENNEN:

Umbenennen der FAV Gruppe. Wählen sie das UMBENENNEN Symbol im Funktionsrahmen. Das entsprechende Menü wird geöffnet. Der neue Name kann im Tastatur-Untermenü eingegeben werden.

11. INSTALLATION




Kabel Installation



Manuelle Installation

In diesem Menü, können Sie das Kabelnetzwerk manuell einstellen, sofern Sie die Frequenz, die Symbolrate und den QAM-Wert kennen.



TP

Stellen Sie den Transponder (TP) ein, indem Sie die richtige Frequenz mit den <,> Schaltflächen auswählen. Falls Sie die gewünschte Transponderfrequenz nicht finden, drücken Sie die GRÜNE Taste auf der Fernbedienung, um einen neue Frequenz hinzuzufügen.

SYM.

Geben Sie die Symbolrate mit den numerischen Tasten (0..9) oder mit den <,> Tasten ein.


MAQ

Wählen Sie den korrekten QAM Wert mit den <,> Tasten aus.

ACHTUNG!

Jedes Kabelnetzwerk hat eigene Einstellparameter. Bitte fragen Sie Ihren Kabelanbieter nach den korrekten Daten für Ihr lokales Kabelnetzwerk.

Auto-Installation




Die Auto-Installation ist eine sehr komfortable Funktion zum Scanning. Sie müssen überhaupt keine Daten eingeben. Drücken Sie einfach **OK**, um den Scan zu starten. Alle am Receiver anliegenden Signale werden automatisch durchsucht. Hierbei werden in Abhängikeit der eingestellten Transponderfrequenzen bekannte und vordefinierte Daten aus der Reciverdatenbank verwendet.

Falls Sie mit dem Standard-Scan nicht alle Kanäle finden können, verwenden Sie bitte die "Blind Scan" Funktion für die detailierte Suche.



Blind Scan



Wenn Sie nicht alle nötigen Informationen zu Ihrem Kabelnetzwerk haben, können Sie diese Funktion verwenden, um eine komplette Suche zu starten. Sie brauchen keinerlei Parameter selbst einstellen.

ACHTUNG!

Wenn Sie nach Verwendung der automatischen Suche und des "Blind Scan" noch immer keine Programme finden können, fragen Sie bitte Ihren Kabel-Anbieter nach den korrekten Parametern für Frequenz, Symbolrate und QAM Modulation.

CA Einstellungen (OPTIONAL)





Der Receiver ist mit einem Smart Card Modul mit CONAX System ausgestattet. Wenn sie solche Karten benutzen, ist es möglich viele Verschlüsselte Programme anzusehen, die mit diesem System codiert sind.

Dieses Menü zeigt ihnen detaillierte Information zur Karte, die sie in den Kartenleser geschoben haben. Beachten sie hierzu die Hilfemeldungen am unteren Bildschirmrand.

Achtung:


Alle Informationen, die in diesem Menü und den Untermenüs angezeigt werden, stammen von der eingesteckten Karte. Falls sie hier irgendein Problem haben, kann es von der Karte verursacht sein. Jedesmal, wenn sie eine Karte einstecken, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, daß die Karte erkannt wurde. Im "CA Einstellungen" Menü erhalten sie weitere Informationen zur verwendeten Karte.





Drücken Sie die **MENU/EXIT** Taste, um die Operation abzubrechen.

Werksvoreinstellung



Werkseinstellung



Drücken Sie die **OK** Taste, um die Werksvoreinstellungen zu laden.

Werksreset



Drücken Sie die **OK** Taste, um das Werksreset durchzuführen. Alle Datenbanken werden zurückgesetzt, die Werksvoreinstellungen werden geladen. Anschließend startet automatisch das Menü zur "Einfachen Installation". Sie können jetzt ihr System neu einstellen.



Drücken Sie die **MENU/EXIT** Taste, um die Operation abzubrechen.



Drücken Sie die **MENU/EXIT** Taste, um die Operation abzubrechen.

Alle Kanäle löschen



Drücken Sie die **OK** Taste, um alle Kanäle (Programme) zu löschen.



Drücken Sie die **MENU/EXIT** Taste, um die Operation abzubrechen.

Daten als Werkseinstellung speichern



Drücken Sie die **OK** Taste, um die aktuellen Daten als Voreinstellung zu übernehmen.

12. PRÄFERENZEN



Das "Präferenz" Menü unterstützt die internen Einstellungen des Receivers bezüglich der Anschlüsse une externen Verbindungen. Es enthält weiterhin die "Sprache", "Elternkontrolle", "Zeiteinstellung", "AV Steuerung", "UHF Einstellung" und "Sonstige enstellungen".

Sprache




Es gibt verschiedene Spracheinstellungen für Menüs, Audio, EPG, Teletext oder Untertitle. Benutzen sie die AUF/AB Taste zur Auswahl. Drücken Sie dann die OK Taste, um das Untermeü aufzurufen. Mit der LINKS/RECHTS Taste können sie durch die Sprachen blättern. Drücken Sie die OK Taste, um eine Sprache auszuwählen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Sprache Menü Sprache Audio Sprache Audio Priorität

Teletext Sprache Subtitle Sprache Untertitle Anzeige

EPG Sprache

Elternkontrolle



Benutzen sie die Möglichkeiten der "Elternkontrolle", zu verhindern, um daß Minderjährige ungeignete Programme anschauen können. Wählen sie mit der AUF/AB Taste eine der folgenden Optionen und drücken Sie die LINKS/RECHTS oder OK Taste um einen bestimmten Wert zu setzen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Receiver Sperren:


Die voreingestellte PIN ist 0000.

Altersstufe

Steuerung der "Erlaubten Zeit"

Passwort ändern

Uhrzeiteinstellungen



Hier können sie die Zeit, die Sleep-Zeit sowie die Weckzeit einstellen. Weiterhin bestimmen sie das Programm für die die Weckzeit. Falls ein Viedeorekorder angeschlossen ist, kann die Aufnahme automatisch über die Sleep-Zeit und Weckzeit gestoppt oder gestartet werden. Wählen sie mit der AUF/AB Taste eine der Optionen und drücken Sie die LINKS/RECHTS oder OK Taste um einen bestimmten Wert zu setzen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Automatisches Update

Wenn das "Automatische Update" auf AN gesetzt ist, wird die Zeit vom TDT (Time and Data Table) aus dem Datenstrom des aktuellen Programmes übernommen. Wenn das "Automatische Update" auf AUS gesetzt ist, wird die Zeit von ihrer manuellen Eingabe übernommen.

Aktuelles Datum & Zeit

Nur wenn das "Automatische Update" auf AUS gesetzt ist, ist die Option "Aktuelles Datum & Zeit" aktiv, um die Daten mittels LINKS/RECHTS oder 0~9 Tasten manuell einzugeben.

GMT Offset

GMT bezieht sich auf die Standardzeit von Geenwich. Passen sie das Offset in 30min Schritten an die Zeitzone ihres Landes an.

Sommerzeit

Wird die "Sommerzeit" Option auf "AN" geschaltet, ist die Zeit eine Stunde später als normal.

Wecker

Wird die "Wecken" Option auf "Aktiviert" gesetzt, ist der Wecker eingeschaltet. Die Programmliste wird angezeigt, damit sie das Weckprogramm mit den **AUF/AB** Tasten auswählen können.

Weckzeit

Nur wenn die "Wecken" Option auf "Aktiviert" gesetzt ist, ist die, "Weckzeit" zur Eingabe der Zeit mittels **AUF/AB** Taste aktiv.


Sleep

Wird die "Sleep" Option auf "Aktiviert" gesetzt, ist der Sleep Timer eingeschaltet.

Sleep Time

Nur wenn die "Sleep" Option auf "Aktiviert" gesetzt ist, ist die, "Sleep Time" zur Eingabe der Zeit mittels **AUF/AB** Taste aktiv.

AV Steuerung



Sie können die SCART-, Bildschirm- und das TV-Format sowie die Video Parameter in äbhängigkeit des Angeschlossenen Fernsehers einstellen. Bemutzen sie die AUF/AB Taste, um eine der folgenden Möglichkeiten auszuwählen. Drücken Sie die LINKS/RECHTS oder OK Taste, um einen bestimmten Wert zu setzten.

TV-SCART

Einstellung des Videoausgangs für die TV SCART Buchse (RGB, CVBS).

VCR-SCART

Einstellung des Videoausgangs für die VCR SCART Buchse (nur CVBS).

Bildschirmformat

Einstellung des Bildschirm-Seitenverhältnisses (Auto, 16:9 Full, 4:3 Full, 16:9 Letter Box oder 4:3 Letter Box).

TV Standard

Einstellung des TV-Standards (AUTO, PAL, NTSC, oder SECAM).

Video Helligkeit


Einstellung der Helligkeit des Receivers von 1 bis 8. Diese Einstellung ist unabhängig von den Helligkeitseinstellungen an ihrem Fernseher.

Video Kontrast

Einstellung des Kontrastes des Receivers von 1 bis 8. Diese Einstellung ist unabhängig von den Kontrasteinstellungen an ihrem Fernseher.

Video Sättigung


Einstellung der Farbsättigung des Receivers von 1 bis 8. Diese Einstellung ist unabhängig von den Einstellungen an ihrem Fernseher. **UHF Einstellungen (optional)**



Hier können sie die UHF Parameter unabhängig vom ihrem Fernseher einstellen. Benutzen sie die **AUF/AB** Taste zur Auswahl der folgenden Möglichkeiten: Drücken Sie dann die **LINKS/RECHTS** oder **OK** Taste. Um die Werte zu setzen.

Details sind: UHF Kanal, PAL Format, UHF Offset

Sonstige Einstellungen




Sie können die verschidenen Einstellungen in diesem Menü mit den AUF/AB Tasten wählen. Drücken Sie dann die LINKS/RECHTS oder OK Taste, um einen bestimmten wert zu setzen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Banner Anzeigedauer OSD Transparenz Programm Umschaltmodus Biepton Frequency Biepton Lautstärke Panel Anzeigemodus


13. SYSTEM



Hier können sie Informationen über ihren Receiver erhalten sowie die Software oder Daten aktualisieren.

System Information

Informationen über den Receiver wie "Modell ID", "Software Version", "Hardware Version", "Loader Version", "Letztes Update" und "Hersteller".



Upgrade RS232

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Software des Receivers via RS232 Schnittstelle zu aktualisieren.


A. Upgrade über dieses Menü.

- 1. Schließen sie den Receiver (als Slave) an einen PC (Master) oder einen anderen Receiver (Master) an. Benutzen sie ein "Crosslink RS232 Kabel". (Auf dem PC muß die Upgrade.exe zusammen mit der neuen Software oder Datendatei (*.dld) verfügbar sein). Schalten sie den Master ein.
- 2. Öffnen sie dieses Menü und wählen sie eine der folgenden Optionen, sie können die neue Software, Daten oder Alles (Software und


Daten zusammen) vom Master auf den Slave laden.

- B. Das Upgrade startet automatisch, sobald sie den Slave einschalten
 - 1. Das ist der gleiche Vorgang wie in A.1.
- 2. Slave einschalten, Upgrade startet automatisch.

Upgrade Software
Upgrade Daten
Upgrade Voreinstellung
Upgrade Daten & Voreinstellung
Upgrade Alles
Upgrade OTA (Optional)




14. SPIELE



Der Receiver bietet ihnen ein Spiel. Viel Spaß!

Sokoban



15. FEHLERSUCHE

Falls sie annehmen müssen, daß bei ihrem Receiver ein Fehler vorliegt, lesen sie bitte zuerst die unten angeführte Liste aufmerksam durch, bevor sie einen authorisierten Fachmann aufsuchen.

ACHTUNG!! Versuchen sie niemals den Receiver zu öffnen und selbst zu reparieren. Falls sie den Receiver so behandeln, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Außerdem verlieren sie dadurch ihren Garantie- und Gewährleistungsanspruch.

Symptom	Mögliche Fehlerursache
Einstellungen im Menü bewirken nicht die gewünschte Änderung.	Der Receiver benötigt einige Zeit, um die Änderungen zu speichern. Falls das Gerät zu früh vom Netz getrennt bzw. in den Standby-Modus versetzt wird, gehen möglicherweise Daten teilweise oder ganz verloren.
Kein Signal.	Die Signalstärke ist zu schwach. Das Kabel zwischen dem Receiver und der Kabelanschlußdose ist nicht korrekt eingesteckt, oder beschädigt (Kurzschluß oder Leiterunterbrechung).
Der Receiver ist eingeschaltet, aber Sie haben kein Bild und/oder keinen Ton, obwohl die Meldung "Kein TV-Pogramm" <u>nicht</u> erscheint.	Das Programm ist nicht verfügbar oder verschlüsselt.
Der Receiver reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Entweder sind die Batterien leer bzw. falsch eingelegt, oder die Fernbedienung ist nicht korrekt auf den Receiver ausgerichtet.
Schlechte Bildqualität.	Die Signalstärke ist zu niedrig. Siehe auch Punkt "Kein Signal".
Kein Ton.	Das entsprechende Audio-Cinch-Kabel ist nicht richtig angeschlosssen. Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Die Stummschaltung ist aktiv.
Das Display zeigt nichts an.	Das Gerät ist nicht ans Netz angeschlossen oder abgeschaltet.
Kein Bild	Der Receiver ist im Standby-Modus. Das entsprechende Video-Cinch-Kabel ist nicht richtig angeschlosssen. Am Fernsehgerät sind nicht das richtige Programm oder der richtige Video-Ausgang angewählt. Am Fernsehgerät sind Helligkeit oder Kontrast nicht richtig eingestellt.

16. SPEZIFIKATIONEN

RF Sektion

RF Eingangsbereich 49.5MHz~862MHz Dynamischer Eingangsbereich -20 dBmV~ +20 dBmV

IF Bandbreite 8 MHz

RF IN 75 Ω unsymetrisch (IEC Stecker weiblich) RF OUT 75 Ω unsymetrisch (IEC Stecker männlich)

Symbol raten-Bereich 1.9~6.9 MS/S

System DVB-C (QAM) konform

Multi-Demodulation Auswahl 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM and 256 QAM

AV Modus

Video Format MPEG-II Main profile/Main level

Audio Format MPEG-II layer I&II

Aspect Ratio 16:9, 4:3 Audio Samplingrate 32,44.1, 48kHz

Audio Typ Mono Dual Mono, Stereo, Joint stereo Graphisches Display 720x576(PAL), 720x480(NTSC)

Microprocessor & Speicher

Processor 200 MIPS CPU

RAM 64Mbits FLASH 16Mbits

Leistung & Umgebungsbedingungen

Netzversorgung 100~250V AC, 50/60Hz

Leistung Max.30W

Physikalische Spezifikation

LED Display 4Digits Gewicht 2.0Kg

Abmessungen 300(W) x 235(D) x 65(H)mm

Anschlüsse

RS232 9 fach RS232 DCE Serielle Schnittstelle

Scart TV / VCR

Video Composite Video I/O, RGB, CVBS

Audio links, Audio rechts

Steuerausgang 0/12V

Modulator UHF CH 21-69 einstellbar (Optional)

Die Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden